

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru

Датчики давления. Системные решения

ifm electronic



Датчики давления • Системные решения • Реле давления с аналоговым входом

Тип	Диапазон измерения	дозволённые давление	взрывной давление мин.	Область настройки точки включения	Диапазон настройки Точка обратного переключения	Ширина шага	Рабочее напряжение	Номер для заказа
	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[В]	
Тип PNI • Электронный датчик давления G ¼ I • Выход: 2x / - программируемый								
	0...100	300	650	-24,6...100	-25...99,6	0,2	18...30 DC	» PNI022
	0...10	50	150	-2,46...10	-2,5...9,96	0,02	18...30 DC	» PNI024
	0...250	400	850	-62...250	-63...249	1	18...30 DC	» PNI021
	0...25	100	350	-6,2...25	-6,3...24,9	0,1	18...30 DC	» PNI023

Датчики давления • Системные решения • Датчик давления для гомогенизаторов

Тип	Диапазон измерения	дозволённые давление	взрывной давление мин.	Область настройки точки включения	Диапазон настройки Точка обратного переключения	Ширина шага	Рабочее напряжение	Номер для заказа
	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[В]	
Тип • Датчик давления 600 бар для гомогенизаторов Соединение Clamp • Выход: 2x / - программируемый или 1x / - программируемый + 1 x аналоговый (4...20 мА / 0...10 В)								
	0...600	800	1200	6...600	3...597	3	20...30 DC	» PY9000
Тип PY • Комбинированный датчик давления • Выход: 2x / - программируемый или 1x / - программируемый + 1 x аналоговый (4...20 мА / 0...10 В)								
	0...400	600	1000	4...400	2...398	1	20...32 DC	» PY9970

Датчики давления • Системные решения • Датчик давления с функцией диагностики

Тип	Диапазон измерения	дозволённые давление	взрывной давление мин.	Область настройки точки включения	Диапазон настройки Точка обратного переключения	Ширина шага	Рабочее напряжение	Номер для заказа
	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[В]	
Тип PIM0 • Комбинированный датчик для диагностики насоса и контроля давления для адаптера Aseptoflex • Выход: 2x / - программируемый или 1x / - программируемый + 4...20 (20...4) мА аналоговый								
	-1...10	50	150	-0,98...10	-1...9,98	0,01	18...32 DC	» PIM094
	-1...25	100	350	-0,96...25	-1...24,96	0,02	18...32 DC	» PIM093
Тип PIM6 • Комбинированный датчик для диагностики насоса и контроля давления Уплотнительный конус G 1 A • Выход: 2x / - программируемый или 1x / - программируемый + 4...20 (20...4) мА аналоговый								
	-1...10	50	150	-0,98...10	-1...9,98	0,01	18...32 DC	» PIM694
	-1...25	100	350	-0,96...25	-1...24,96	0,02	18...32 DC	» PIM693

Датчики давления • Системные решения • Погружной датчик давления						
Тип	Диапазон измерения	дозvoленные давление	взрывной давление мин.	Рабочее напряжение	Подключение	Номер для заказа
	[бар]	[бар]	[бар]	[В]		
Тип PS3 • Погружной датчик давления • Выход: 4...20 мА аналоговый						
	0...0,25	2	2,4	10...30 DC	изоляция провода PVC, диаметр кабеля 7,5 мм, 5 м Кабель PUR (полиуретан)	» PS3208
	0...0,6	4	4,8	10...30 DC	изоляция провода PVC, диаметр кабеля 7,5 мм, 10 м Кабель PUR (полиуретан)	» PS3407
	0...0,6	4	4,8	10...30 DC	изоляция провода PVC, диаметр кабеля 7,5 мм, 15 м Кабель PUR (полиуретан)	» PS3427
	0...0,6	4	4,8	10...30 DC	изоляция провода PVC, диаметр кабеля 7,5 мм, 30 м Кабель PUR (полиуретан)	» PS3607
	0...1	5	6	10...30 DC	изоляция провода PVC, диаметр кабеля 7,5 мм, 15 м Кабель PUR (полиуретан)	» PS3417
	0...1	5	6	10...30 DC	изоляция провода PVC, диаметр кабеля 7,5 мм, 30 м Кабель PUR (полиуретан)	» PS3617
	0...0,25	2	2,4	10...30 DC	диаметр кабеля 7,5 мм, 5 м Кабель FEP	» PS308A
	0...0,6	4	4,8	10...30 DC	диаметр кабеля 7,5 мм, 10 м Кабель FEP	» PS307A
	0...1	5	6	10...30 DC	диаметр кабеля 7,5 мм, 15 м Кабель FEP	» PS317A
	0...0,25	2	2,4	10...30 DC	диаметр кабеля 7,5 мм, 5 м Кабель FEP	» PS4208
	0...0,25	2	2,4	10...30 DC	диаметр кабеля 7,5 мм, 10 м Кабель FEP	» PS4408
	0...0,6	3	4	10...30 DC	диаметр кабеля 7,5 мм, 10 м Кабель FEP	» PS4407
	0...0,6	3	4	10...30 DC	диаметр кабеля 7,5 мм, 20 м Кабель FEP	» PS4506
Тип PS3 • Погружной датчик давления						
	0...1	5	6	10...30 DC	диаметр кабеля 7,5 мм, 15 м Кабель FEP	» PS4417
	0...1	5	6	10...30 DC	диаметр кабеля 7,5 мм, 30 м Кабель FEP	» PS4607

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru