

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru

Компоненты для диагностики и сервисного обслуживания

ifm electronic



Компоненты для диагностики и сервисного обслуживания

Диагностические данные являются основой для контроля работы оборудования.

Современные технологии позволяют перейти от аварийного к планово-предупредительному техобслуживанию, существенно сократить расходы и избежать простоев оборудования.

Принадлежности для модулей M12 и дисплеев

Конструкция	Описание	Чертеж	Код товара
-------------	----------	--------	------------

Разъем M12, 5-полюсный · разъем FME, GSM антенна · гнездо SMA, GSM антенна

	CAN GPRS/GPS радиомодем · GSM/GPRS (850/900/1800/1900 MHz) · Для передачи SMS-Сообщений и информационных пакетов · с GPS приемником для локального сопровождения · алюминий с порошковым покрытием	1	CR3108
	CAN 3G/GPS радиомодем (европейская версия) · GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800 MHz) · UMTS/HSDPA (900/2100 MHz) · Для передачи SMS-Сообщений и информационных пакетов · с GPS приемником для локального сопровождения · алюминий с порошковым покрытием	1	CR3110
	CAN 3G/GPS радиомодем (версия США) · GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) · UMTS/HSDPA (850/1900 MHz) · Для передачи SMS-Сообщений и информационных пакетов · с GPS приемником для локального сопровождения · алюминий с порошковым покрытием	1	CR3112

Принадлежности для модулей M12 и дисплеев

Конструкция	Дисплей	Тип памяти	Функции хранения	Интерфейсы	Чертеж	Код товара
-------------	---------	------------	------------------	------------	--------	------------

Память для хранения данных и регистратор для шины CANopen · Разъем M12

	5 светодиодов состояния	Карта памяти SD (макс. 2 Гбита)	Линейный Круговой На адрес	1 x CAN 1 x USB	2	CR3101
--	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	---	--------

Интерфейс и диагностика CAN

Конструкция	Описание	Чертеж	Код товара
	CANfox · CAN/RS232-USB интерфейс · Программирование и диагностика систем CAN · 5 V DC (через USB-интерфейс)	3	EC2112
	Адаптерный кабель · для CAN-интерфейса CANfox · Адаптер CAN:разъем DIN, 6-полюсный / разъем M12, 5-полюсный · Адаптер RS-232: разъем DIN, 6-полюсный / разъем Sub-D, 9-полюсный · Длина кабеля 1 м	–	EC2113
	Устройство проверки данных CAN шины · мобильное устройство для анализа сетей CAN · Сенсорный экран · 11/29 битовый идентификатор · пластмасса: ABS	4	EC2100

Принадлежности для модулей M12 и дисплеев

Конструкция	Описание	Код товара
	Плоская антенна CANremote GSM · GSM 850/900/1800/1900 · UMTS 1920...2170 MHz · Длина кабеля 3 м · гнездо FME (GSM) · для монтажа на плоских поверхностях	EC2092
	CANremote GPS Planar-Antenne · с встроенным усилителем · Длина кабеля 3 м · Антенный разъем SMA · для монтажа на плоских поверхностях	EC2093
	Комбинированная антенна GSM/GPS · GSM 850/900/1800/1900 · UMTS 1920...2170 MHz · с встроенным усилителем · Длина кабеля 3 м · гнездо FME (GSM) · штекер SMA (GPS) · для монтажа на плоских поверхностях · напр., для CANremote CR3108, CR3110 или CR3112 · Резьба M16 x 1,5	EC2116

Принадлежности для модулей M12 и дисплеев

Конструкция	Описание	Код товара
	Карта памяти SD · 2 гигабайт · для подвижной техники	EC1021

Принадлежности для модулей M12 и дисплеев

Конструкция	Описание	Код товара
	Адаптерный кабель · 9-полюсный D-SUB (мама) · 5-полюсный разъем; M12 · 2-х полюсное подключение к питающему напряжению, неоконцованные жилы кабеля · подключение встроенного сопротивления (120 Ω)	EC2050
	Адаптерный кабель для устройств CAN с разъёмом M12 (5-полюсный) · напр. CANmemory, CANremote или датчика угла наклона	EC2062

Конструкция	Описание	Код товара
	Кабель связи CAN · Длина кабеля 2м порт для дисплея; 9-конт. D-SUB (мама) · кабель со свободными концами с наконечниками	EC2034
	Кабель для серийного интерфейса · 2 x 9 -полюсный D-SUB (мама) · 1:1 · для подключения к ПК, конфигурации и закичивания прошивок и обновлений · Длина кабеля 2 м · для PDM360	EC2063
	USB-кабель · тип A на тип Mini B · для подключения к ПК, конфигурации и закичивания прошивок и обновлений · Длина кабеля 1,8м · напр., для CANmem	EC2058
	Гнездо с клеммами · прямой · без силикона · без галогена · клеммы · позолоченные контакты · Разъём M12 · 5-полюсный · Материал: PA	E11511

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru