

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru

Датчики давления со стальной мембраной

ifm electronic



датчики давления со стальной мембраной • Выход • 1x DC PNP

Тип	Диапазон измерения	дозволённые давление	взрывной давление мин.	Область настройки точки включения	Диапазон настройки Точка обратного переключения	настроечные кольца	Рабочее напряжение	Номер для заказа
	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]		[В]	
Тип PK55 • Электронный датчик давления G ¼ A / M5 I • Разъём M12 • DC PNP • Выход:								
	0...100	200	1000	3...100	—	bar, psi	9,6...32 DC	» PK5522
	0...10	25	300	0,5...10	—	bar, psi	9,6...32 DC	» PK5524
	0...250	400	1000	7,5...250	—	bar, psi	9,6...32 DC	» PK5521
	0...25	60	500	0,75...25	—	bar, psi	9,6...32 DC	» PK5523
	0...400	600	1600	12...400	—	bar, psi	9,6...32 DC	» PK5520
Тип PK57 • Электронный датчик давления R ¼ A / M5 I • Разъём M12 • DC PNP • Выход:								
	0...100	200	1000	3...100	—	bar, MPa	9,6...32 DC	» PK5722
	0...25	60	500	0,75...25	—	bar, MPa	9,6...32 DC	» PK5723

датчики давления со стальной мембраной • Выход • 2x DC PNP

Тип	Диапазон измерения	дозволённые давление	взрывной давление мин.	Область настройки точки включения	Диапазон настройки Точка обратного переключения	настроечные кольца	Рабочее напряжение	Номер для заказа
	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]		[В]	
Тип PK75 • Электронный датчик давления G ¼ A / M5 I • Разъём M12 • DC PNP • Выход: 2x								
	0...100	200	1000	3...100	—	bar, psi	9,6...32 DC	» PK7522
	0...10	25	300	0,3...10	—	bar, psi	9,6...32 DC	» PK7524
	0...250	400	1000	7,5...250	—	bar, psi	9,6...32 DC	» PK7521
	0...25	60	500	1,25...25	—	bar, psi	9,6...32 DC	» PK7523
	0...400	600	1600	12...400	—	bar, psi	9,6...32 DC	» PK7520

датчики давления со стальной мембраной • Выход • 2x DC PNP

Тип	Диапазон измерения	дозволённые давление	взрывной давление мин.	Область настройки точки включения	Диапазон настройки Точка обратного переключения	настроечные кольца	Рабочее напряжение	Номер для заказа
	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]		[В]	
Тип PK • Электронный датчик давления R ¼ A / M5 I • Разъём M12 • DC PNP • Выход: 3S3SWN								
	0...100	200	1000	5...100	3...98	bar, MPa	9,6...32 DC	» PK6732
	0...10	25	300	0,5...10	0,3...9,8	bar, MPa	9,6...32 DC	» PK6734
Тип PK • Электронный датчик давления ¼" NPT A / M5 I • Разъём M12 • DC PNP • Выход: 3S3SWN								
	0...100	200	1000	5...100	3...98	bar, psi	9,6...32 DC	» PK6222
	0...10	25	300	0,5...10	0,3...9,8	bar, psi	9,6...32 DC	» PK6224
	0...400	600	1600	20...400	12...392	bar, psi	9,6...32 DC	» PK6220

Тип PK65 • Электронный датчик давления G ¼ A / M5 I • Разъём M12 • DC PNP • Выход: 3S3SWN

	0...100	200	1000	5...100	3...98	bar, MPa	9,6...32 DC	» PK6532
	0...100	200	1000	5...100	3...98	bar, psi	9,6...32 DC	» PK6522
	0...10	25	300	0,5...10	0,3...9,8	bar, MPa	9,6...32 DC	» PK6534
	0...10	25	300	0,5...10	0,3...9,8	bar, psi	9,6...32 DC	» PK6524
	0...250	400	1000	12,5...250	7,5...245	bar, MPa	9,6...32 DC	» PK6531
	0...250	400	1000	12,5...250	7,5...245	bar, psi	9,6...32 DC	» PK6521
	0...25	60	500	1,25...25	0,75...24,5	bar, psi	9,6...32 DC	» PK6523
	0...400	600	1600	20...400	12...392	bar, MPa	9,6...32 DC	» PK6530
	0...400	600	1600	20...400	12...392	bar, psi	9,6...32 DC	» PK6520

датчики давления со стальной мембраной • Выход • 2х DC NPN

Тип	Диапазон измерения	дозволенные давление	взрывной давление мин.	Область настройки точки включения	Диапазон настройки Точка обратного переключения	настроечные кольца	Рабочее напряжение	Номер для заказа
	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]		[В]	

Тип PK • Электронный датчик давления R ¼ A / M5 I • Разъём M12 • DC NPN • Выход: 3S3SWN

	0...100	200	1000	5...100	3...98	bar, MPa	9,6...32 DC	» PK8732
	0...10	25	300	0,5...10	0,3...9,8	bar, MPa	9,6...32 DC	» PK8734
	0...250	400	1000	12,5...250	7,5...245	bar, MPa	9,6...32 DC	» PK8731
	0...400	600	1600	20...400	12...392	bar, MPa	9,6...32 DC	» PK8730

датчики давления со стальной мембраной • Выход • аналоговый 4...20 mA

Тип	Диапазон измерения	дозволенные давление	взрывной давление мин.	Аналоговая пусковая точка	Аналоговая конечная точка	Рабочее напряжение	Номер для заказа
	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[бар]	[В]	

Тип PT24 • Электронный датчик давления 1/4-18 NPT • Выход: 4...20 mA аналоговый

	0...200	500	1000	0	200	8,5...36 DC	» PT2432
	0...400	1000	1700	0	400	8,5...36 DC	» PT2400
	0...68,9	170	900	0	68,9	8,5...36 DC	» PT2402
	0...6,9	17	199,9	0	6,9	8,5...36 DC	» PT2415
	0...13,8	39,9	449,9	0	13,8	8,5...36 DC	» PT2424
	0...20	65	1000	0	20	8,5...36 DC	» PT2434
	0...34,5	100	799,8	0	34,5	8,5...36 DC	» PT2443

Тип PT35 • Электронный датчик давления G ¼ A • Выход: 4...20 mA аналоговый

	0...600	9600	2400	0	600	8,5...36 DC	» PT3560
--	---------	------	------	---	-----	-------------	----------

Тип PT54 • Elektronischer Absolutdrucksensor G ¼ A • Выход: 4...20 mA аналоговый

	0...1,6	3,2	10	0	1,6	8...30 DC	» PT0517
	0...10	20	50	0	10	8...30 DC	» PT0504
	0...4	8	25	0	4	8...30 DC	» PT0505
	0...1	2	5	0	1	8...30 DC	» PT0507

Тип РТ54 • Электронный датчик давления G ¼ A • Выход: 4...20 мА аналоговый

	-1...10	25	300	-1	10	8,5...36 DC	» PT5494
	0...100	250	1000	0	100	8,5...36 DC	» PT5402
	0...10	25	300	0	10	8,5...36 DC	» PT5404
	0...160	400	1100	0	160	8,5...36 DC	» PT5412
	0...16	40	450	0	16	8,5...36 DC	» PT5414
	0...250	625	1200	0	250	8,5...36 DC	» PT5401
	0...25	65	600	0	25	8,5...36 DC	» PT5403
	0...400	1000	1700	0	400	8,5...36 DC	» PT5400
	0...40	100	800	0	40	8,5...36 DC	» PT5443
	0...600	1500	2500	0	600	8,5...36 DC	» PT5460
	0...60	150	900	0	60	8,5...36 DC	» PT5423
	0...6	15	200	0	6	8,5...36 DC	» PT5415

Тип РТ56 • Электронный датчик давления G ¼ A • Выход: 4...20 мА аналоговый

	0...100	250	1000	0	100	8...32 DC	» PT5602
	0...10	25	300	0	10	8...32 DC	» PT5604
	0...250	625	1200	0	250	8...32 DC	» PT5601
	0...25	65	600	0	25	8...32 DC	» PT5603
	0...400	1000	1700	0	400	8...32 DC	» PT5600
	0...600	1500	2500	0	600	8...32 DC	» PT5660

Тип РТ57 • Электронный датчик давления G ¼ A • Выход: 4...20 мА аналоговый

	0...100	250	1000	0	100	8...32 DC	» PT5502
	0...10	25	300	0	10	8...32 DC	» PT5504
	0...250	625	1200	0	250	8...32 DC	» PT5501
	0...25	65	600	0	25	8...32 DC	» PT5503
	0...400	1000	1700	0	400	8...32 DC	» PT5500
	0...600	1500	2500	0	600	8...32 DC	» PT5560
	0...100	250	1000	0	100	8...32 DC	» PT5702
	0...10	25	300	0	10	8...32 DC	» PT5704
	0...250	625	1200	0	250	8...32 DC	» PT5701
	0...25	65	600	0	25	8...32 DC	» PT5703
	0...400	1000	1700	0	400	8...32 DC	» PT5700
	0...600	1500	2500	0	600	8...32 DC	» PT5760

датчики давления со стальной мембраной • Выход • аналоговый 0...10 V

Тип	Диапазон измерения [бар]	дозволенные давление [бар]	взрывной давление мин. [бар]	Аналоговая пусковая точка [бар]	Аналоговая конечная точка [бар]	Рабочее напряжение [В]	Номер для заказа
-----	--------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------

Тип РС • Электронный датчик давления G ¼ A • Выход: 0,5...4,5 V

	0...400	600	1600	0	400	5 DC	» PC9050
--	---------	-----	------	---	-----	------	----------

Тип РТ95 • Электронный датчик давления G ¼ A • Выход: 0...10 В аналоговый

	0...100	200	1000	0	100	16...36 DC	» PT9552
	0...10	25	300	0	10	16...36 DC	» PT9554
	0...250	400	1000	0	250	16...36 DC	» PT9551
	0...25	60	600	0	25	16...36 DC	» PT9553
	0...400	600	1600	0	400	16...36 DC	» PT9550

Тип РУ54 • Электронный датчик давления G ¼ A • Выход: 0...10 В аналоговый

	0...100	250	1000	0	100	16...36 DC	» PU5402
	0...10	25	300	0	10	16...36 DC	» PU5404
	0...160	400	1100	0	160	16...36 DC	» PU5412
	0...16	40	450	0	16	16...36 DC	» PU5414
	0...250	625	1200	0	250	16...36 DC	» PU5401
	0...25	65	600	0	25	16...36 DC	» PU5403
	0...400	1000	1700	0	400	16...36 DC	» PU5400
	0...40	100	800	0	40	16...36 DC	» PU5443
	0...600	1500	2500	0	600	16...36 DC	» PU5460
	0...60	150	900	0	60	16...36 DC	» PU5423
	0...6	15	200	0	6	16...36 DC	» PU5415

Тип PU56 • Электронный датчик давления G ¼ A • Выход: 0...10 В аналоговый

	0...100	250	1000	0	100	16...32 DC	» PU5602
	0...10	25	300	0	10	16...32 DC	» PU5604
	0...250	625	1200	0	250	16...32 DC	» PU5601
	0...25	65	600	0	25	16...32 DC	» PU5603
	0...400	1000	1700	0	400	16...32 DC	» PU5600
	0...600	1500	2500	0	600	16...32 DC	» PU5660

Тип PU57 • Электронный датчик давления G ¼ A • Выход: 0...10 В аналоговый

	0...100	250	1000	0	100	16...32 DC	» PU5702
	0...10	25	300	0	10	16...32 DC	» PU5704
	0...250	625	1200	0	250	16...32 DC	» PU5701
	0...25	65	600	0	25	16...32 DC	» PU5703
	0...400	1000	1700	0	400	16...32 DC	» PU5700
	0...600	1500	2500	0	600	16...32 DC	» PU5760

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru